

Sistemas numéricos

MIA José Rafael Rojano Cáceres
Arquitectura de Computadoras I

Definición₍₁₎

- ✎ Un sistema de representación numérica es un sistema de lenguaje que consiste en:
 - un conjunto ordenado de símbolos (dígitos o cifras).
 - un conjunto de reglas bien definidas para las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, etc.
- ✎ Los números en un sistema de numeración consisten en una secuencia (vector) de dígitos que pueden tener parte entera y parte fraccionaria, ambas separadas por una coma (o punto).

$$(N)_r = [(parte\ entera) , (parte\ fraccionaria)]_r$$

Definición₍₂₎

✎ La **base** (r) de un sistema de numeración especifica el número de dígitos o cardinal* de dicho conjunto ordenado. Las bases más utilizadas son:

- base 2: binaria = {0,1}
- base 10: decimal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- base 16: hexadecimal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
- base 8: octal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

*El cardinal o cardinalidad indica el número o cantidad de elementos de un conjunto

✎ El sistema más usual de representación numérica es el **sistema posicional** donde cada dígito del vector numérico tiene un valor distinto dependiendo de su posición concreta en el vector.

✎ Así, un número N en base r se representa de la siguiente manera:

- $(N)_r = (a_{p-1} a_{p-2} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-q})_r$, ó
- $N = a_{p-1} a_{p-2} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-q}$ *si se sobreentiende que está en base*

Donde

- a_i son los dígitos,
- p es el número de dígitos enteros,
- q es el número de dígitos fraccionarios,
- a_{p-1} es el dígito más significativo,
- a_{-q} es el dígito menos significativo.
- r es la base en la que se representa al vector

✎ Al ser N un número en base r , sus dígitos deben situarse entre 0 y $r-1$, es decir:
 $0 \leq a_i \leq r-1, \forall i$ con $-q \leq i \leq p-1$

Representación

- ✘ Cada dígito del número es más significativo que el que se encuentra a su derecha, siendo el valor del número la suma acumulada de los productos de cada dígito por su peso:

$$N = \sum_{l=q}^{p-1} a_l \cdot r^l$$

- ✘ Ejemplo:

$$(N)_r = (a_{p-1} a_{p-2} \dots a_1 a_0, a_{-1} a_{-2} \dots a_{-q})_r$$

$$(1283)_{10} = (a_3 = 1 \ a_2 = 2 \ a_1 = 8 \ a_0 = 3, a_{-1} = 0)_{10} =$$

$$= 1 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 3 \times 10^0 = 1 \times 1000 + 2 \times 100 + 8 \times 10 + 3 \times 1$$

Conversión entre bases

- ✘ **Conversión de base r a base s utilizando la aritmética de la base s:**
 - Esta conversión se usa normalmente para convertir de cualquier base a base 10.

- ✘ Dado un número N en base r: $N = \sum_{l=q}^{p-1} a_l \cdot r^l = a_{p-1} \cdot r^{p-1} + \dots + a_0 \cdot r^0 + a_{-1} \cdot r^{-1} + \dots + a_{-q} \cdot r^{-q}$

- ✘ la conversión consiste en evaluar directamente dicha expresión usando la aritmética de la base s tanto para la parte entera como para la fraccionaria.

- ✘ Ejemplo: convertir el número binario 1101,01 a base 10

$$(1101,01)_2 = (a_3 = 1 \ a_2 = 1 \ a_1 = 0 \ a_0 = 1, a_{-1} = 0, a_{-2} = 1)_{10} =$$

$$= 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} =$$

$$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 + 0 \times 0,5 + 1 \times 0,25 = 13,25_{10}$$

- ✘ Ejemplo: convertir el número 14 en base 16 a base 10.

$$(14)_{16} = 1 \times 16^1 + 4 \times 16^0 = 1 \times 16 + 4 \times 1 = 20_{10}$$

Conversión entre bases(1)

☛ Conversión de base r a base s utilizando la aritmética de la base r:

- Esta conversión se usa normalmente para pasar de base 10 a cualquier otra base.

☛ Proceso de conversión:

- la parte entera se convierte mediante divisiones sucesivas entre (s)_r,
- la parte fraccionaria se convierte mediante productos sucesivos por (s)_r,

☛ Dado un número N en base r con parte entera y parte fraccionaria:

$$(N)_r = (N_E)_r + (N_F)_r$$

☛ en base s, dicho N se puede escribir del siguiente modo:

$$\begin{aligned} (N_E)_r &= (a_{p-1} \cdot s^{p-1} + \dots + a_1 \cdot s^1 + a_0 \cdot s^0)_r \\ (N_F)_r &= (a_{-1} \cdot s^{-1} + \dots + a_{-q} \cdot s^{-q})_r \quad \forall i, a_i < s \end{aligned}$$

Conversión entre bases(2)

☛ Proceso de conversión de la parte entera (divisiones sucesivas entre (s)_r):

Aplicando la aritmética de base r, se divide (N_E)_r entre (s)_r, obteniéndose:

$$\begin{aligned} (N_E)_r &= (a_{p-1} \cdot s^{p-1} + \dots + a_1 \cdot s^1 + a_0 \cdot s^0)_r \\ \frac{(N_E)_r}{(s)_r} &= \frac{(a_{p-1} \cdot s^{p-2} + \dots + a_1 \cdot s^0) + \overbrace{a_0 \cdot s^{-1}}^{\text{Resto}}}{\overbrace{(s)_r}^{\text{Cociente}}} \quad \frac{D}{d} = c + \frac{r}{d} \end{aligned}$$

- ☛ El resto (a₀) es el primer dígito de N_E en base s, representado en base r.
- ☛ Dependiendo de los valores relativos de s y r pueden ocurrir dos cosas:
 - si r > s el resto tiene un solo dígito y su representación es igual en base r que en base s.
 - si r < s el resto puede tener más de un dígito, por lo que hay que sustituir cada dígito por su representación en base s.
- ☛ Para calcular los demás dígitos de N_E se repite el proceso de división, dividiendo el cociente entre (s)_r, de nuevo

Ejemplo

Ejemplo ($r > s$): convertir el número $(19)_{10}$ a binario.

$$\begin{array}{r}
 19 \overline{) 2} \\
 a_0 \longrightarrow 1 \quad 9 \overline{) 2} \\
 a_1 \longrightarrow 1 \quad 4 \overline{) 2} \\
 a_2 \longrightarrow 0 \quad 2 \overline{) 2} \\
 a_3 \longrightarrow 0 \quad 1 \longleftarrow a_4
 \end{array}
 \quad (19)_{10} = (10011)_2 = (16+2+1)_{10}$$

Ejemplo ($r < s$): convertir el número $(127)_{10}$ a hexadecimal.

$$\begin{array}{r}
 127 \overline{) 16} \\
 a_0 \longrightarrow 15 \quad 7 \overline{) 16} \\
 a_1 \longrightarrow 7 \quad 0 \longleftarrow a_2
 \end{array}
 \quad (127)_{10} = (07(15))_{16} = (07F)_{16}$$

✧ **Proceso de conversión de la parte fraccionaria (productos sucesivos por $(s)_r$):**

✧ Aplicando la aritmética de base r , se multiplica $(N_F)_r$ entre $(s)_r$, obteniéndose:

$$\begin{array}{l}
 (N_F)_r = (a_{-1} \cdot s^{-1} + a_{-2} \cdot s^{-2} + \dots + a_{-q} \cdot s^{-q})_r \\
 (N_F)_r \times (s)_r = \overbrace{(a_{-1})_r}^{\text{Parte entera}} + (a_{-2} \cdot s^{-1} + \dots + a_{-q} \cdot s^{-q+1})_r
 \end{array}$$

✧ El **primer dígito** de N_F en base s , representado en base r , aparece como la parte entera del producto.

✧ Para calcular los demás dígitos de N_F se repite el proceso de multiplicación

✧ **hasta que se obtiene 0** ó cuando se obtiene el número de cifras que garantiza la **precisión requerida**.

✧ Es posible que el cambio de base de una fracción exacta produzca una fracción periódica.

✎ Ejemplo: convertir el número $(0,1285)_{10}$ a base 4.

4 0,1285

0 ,5140 x 4
2 ,0560 x 4
0 ,2240 x 4
0 ,8960 x 4
3 ,5840 x 4
2 ,3360 x 4

$(0,1285)_{10} = (0,020032...)_{4}$

✎ Ejemplo: convertir el número $(0,3)_{10}$ a binario.

,3 x 2

0 ,6 x 2
1 ,2 x 2
0 ,4 x 2
0 ,8 x 2
1 ,6 x 2
1 ,2 x 2
0 ,4 x 2
0 ,8 x 2
1 ,6 x 2

$(0,3)_{10} = (0,010011001...)_{2}$

✎ Los procesos de conversión entre bases se simplifican cuando las bases de partida y de llegada son una potencia de la otra, es decir que $s = rk$ ó $r = sk$ cuando $k > 1$.

✎ Casos más frecuentes:

- Conversión entre binario y octal
- Conversión entre binario y hexadecimal

✎ Los sistemas octal y hexadecimal son muy utilizados porque permiten representar grandes cadenas de dígitos binarios de forma abreviada.

Aritmética

Aritmética de base 2

- Las operaciones aritméticas en el sistema binario puro se realizan según tablas más sencillas que las equivalentes en el sistema decimal.

Suma binaria

SUMA BINARIA (+)	A	
	0	1
0	0	1
B	1	1

1	acarreo	1 1 1
9		1 0 0 1
+ 15		+ 1 1 1 1
24		1 1 0 0 0

Resta binaria

RESTA BINARIA (-)	A	
	0	1
0	0	1
B	1	0

83		1 0 1 0 0 1 1	minuendo
- 21		- 1 0 1 0 1	sustraendo
62	acarreo	1 1 1 1	
		0 1 1 1 1 1 0	diferencia

Producto base 2

Producto binario

PRODUCTO BINARIO (A)	A	
	0	1
B	0	0
	1	0 1

$$\begin{array}{r}
 12 \\
 \times 6 \\
 \hline
 72
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1100 \text{ multiplicando} \\
 \times 110 \text{ multiplicador} \\
 \hline
 0000 \\
 1100 \text{ Productos parciales} \\
 1100 \\
 \hline
 1001000 \text{ resultado} \\
 64 + 8 = 72
 \end{array}$$

División base 2

- ✧ La división binaria se puede realizar igual que la decimal.
- ✧ En el caso de la binaria es más sencillo porque **se simplifica la elección de cada dígito del cociente** ya que sólo pueden ser 0 ó 1.
 - Si el dividendo parcial es mayor o igual que el divisor, el siguiente dígito del cociente es 1, si no es 0

$$\begin{array}{r}
 112 \overline{) 8} \\
 \underline{14} \\
 \hline
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 \text{dividendo } 1110000 \\
 - 1000 \\
 \hline
 01100 \\
 - 1000 \\
 \hline
 01000 \\
 - 1000 \\
 \hline
 00000 \\
 - 0000 \\
 \hline
 0000 \text{ resto}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1000 \text{ divisor} \\
 \overline{) 1110} \\
 \underline{1110} \\
 \hline
 \text{cociente}
 \end{array}$$

Codificación de números

BCD₍₁₎

🔗 Codificaciones decimales:

- Son las encargadas de representar los números del sistema decimal, representando cada dígito decimal mediante una cadena de dígitos binarios.
- Para representar 10 dígitos distintos (0, 1, ..., 9) se necesita un número mínimo de 4 bits. Con 4 bits se pueden representar 16 dígitos distintos, luego se pueden asignar distintas combinaciones de bits a los 10 dígitos decimales

🔗 Codificación en BCD:

- Es la codificación decimal más sencilla y representa a los diez dígitos decimales asignándoles el código binario de su representación binaria pura con 4 bits. Con esa representación un número decimal se evalúa mediante la expresión:

$$b_3 \cdot 2^3 + b_2 \cdot 2^2 + b_1 \cdot 2^1 + b_0 \cdot 2^0 = b_3 \cdot 8 + b_2 \cdot 4 + b_1 \cdot 2 + b_0 \cdot 1$$

- 🔗 Por esta razón al código BCD se le conoce también como código 8-4-2-1.

BCD₍₂₎

✎ Equivalencia entre dígitos decimales y código BCD 8-4-2-1:

Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

- ✎ Es importante **no confundir la representación de un dígito decimal en BCD con un número binario**, ya que son representaciones distintas.
- ✎ Ejemplo: En BCD, el número decimal de dos dígitos 56 se escribe (5) y (6), es decir 0101 0110, mientras que en binario puro se escribe como 111000

Exceso a 3

- ✎ Es una codificación derivada de la codificación BCD sin más que sumar 3 (0011) a la representación BCD de cada dígito decimal.

BCD	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
Exceso-3	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100

Código Gray

✦ También conocido como código reflejado

Gray 1 bit	Gray 2 bits	Gray 3 bits	Gray 4 bits	Decimal	Binario puro
0	00	000	0000	0	0000
1	01	001	0001	1	0001
	11	011	0011	2	0010
	10	010	0010	3	0011
		110	0110	4	0100
		111	0111	5	0101
		101	0101	6	0110
		100	0100	7	0111
			1100	8	1000
			1101	9	1001
			1111	10	1010
			1110	11	1011
			1010	12	1100
			1011	13	1101
			1001	14	1110
			1000	15	1111

Código Johnson

✦ Es un código progresivo, continuo y cíclico.

Johnson 1 bit	Johnson 2 bits	Johnson 3 bits	Johnson 4 bits	Johnson 5 bits	Decimal
0	00	000	0000	00000	0
1	01	001	0001	00001	1
	11	011	0011	00011	2
	10	111	0111	00111	3
		110	1111	01111	4
		100	1110	11111	5
			1100	11110	6
			1000	11100	7
				11000	8
				10000	9




Codificación Alfanumérica

- Son las codificaciones encargadas de representar los caracteres alfabéticos, numéricos, signos de puntuación y signos de control mediante cadenas de dígitos binarios.
- Al menos deben representar 26 letras del alfabeto y 10 dígitos, es decir 36 caracteres, luego necesitan un mínimo de 6 bits. En realidad, se necesitan más caracteres, de forma que las codificaciones más utilizadas emplean 7 y 8 bits:

ASCII y EBCDIC (**E**xtended **B**CD **I**nterchange **C**ode). Sólo se comenta el ASCII.

ASCII:

- El **Código estándar americano para el intercambio de información** (**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange) es el código alfanumérico más extendido.
- El código **ASCII original utilizaba 7 bits** para representar 128 caracteres (0 hasta 7F en hexadecimal (0111 1111)) donde los primeros 32 caracteres son de control (no gráficos o invisibles) y los restantes son gráficos (visibles).

- 
- ✘ En la actualidad ASCII es un **código de 8 bits**, también conocido como **ASCII extendido**, que aumenta su capacidad con 128 caracteres adicionales introducidos por IBM para los PC (estándar de facto).
 - ✘ Estos caracteres van del 80 (1000 0000) hasta el FF (1111 1111) e incluyen caracteres alfabéticos no ingleses, símbolos no ingleses, letras griegas, símbolos matemáticos, caracteres para gráficos, caracteres gráficos de barra y caracteres sombreados.
 - ✘ Los códigos ASCII extendidos presentan variaciones nacionales. El código más usado en nuestra zona geográfica es el Latin-1.
 - ✘ Existe otro código para caracteres denominado **Unicode**, que emplea 16 bits por carácter, y tiene bastantes posibilidades de convertirse en el código estándar internacional en algunos años. Unicode no requiere variaciones nacionales, puesto que con 16 bits permite representar 32768 caracteres distintos.